

## Steg 1



**RÖD** kabel till fordonets strömkälla. Strömkällan måste vara konstant (+) 10-30V DC.  
**SVART** kabel skall kopplas till jord (-).  
Montera enheten med denna sida upp enligt ovan bild.

## Steg 2

När enheten är inkopplad till fordonets strömkälla skall 2 st LED lampor blinka med grönt ljus.

LED lampan under texten "NAVIGATE" skall lysa med ett fast sken tills GPS-signalen är funnen, därefter kommer den att blinka varje sekund.

Om enheten uppdaterar sin mjukvara kommer LED lampan blinka snabbare tills mjukvaran är installerad.

LED lampan under texten "STATUS" skall blinka konstant med olika hastigheter beroende på enhetens status.

**OBS: Blinkar inte STATUS lampan så är något fel på enheten.**